

# Tefal

## Fusselrasierer JB1013

### LÄSST KLEIDUNG WIE NEU AUSSEHEN

Entfernen Sie mit dem Tefal Fusselrasierer ganz einfach Gewebefussel und -knötchen dank der effektiven Klingengeschwindigkeit und lassen Sie dadurch Ihre Kleidung wie neu aussehen!

- entfernt sauber Fussel und Knötchen: hochwertiges Edelstahlgitter
- 3 besonders schnell drehende Klingen - damit werden die Fussel und Knötchen sauber abgeschnitten
- einfache Anwendung
- verschiedene Höheninstellungen möglich
- großer Scherkopf für zügige und effektive Arbeit
- abnehmbarer transparenter Fusselbehälter
- abnehmbare Teile für eine einfache Reinigung
- Batteriebetrieb

#### Anwendungsbeispiele:

- zum Entfernen von Gewebefusseln und Knötchen von Kleidung
- für alle Stoffarten geeignet
- auch für Teppiche und Gardinen



Fusselrasierer JB1013



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Produkt	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Fusselrasierer JB1013	blau / weiß		JB1013	6462008