



Bastelschere Zenoa Sensitiv, für Rechtshänder

- Soft-Material auf den Griff-Innenseiten
- Klingen aus gebürstetem Edelstahl
- die Lieferung erfolgt farbig sortiert in grün, blau und lila, ein spezieller Farbwunsch ist nicht möglich!

Warnhinweise:

Für Verbraucher gemäß EU-Spielzeug-Richtlinie (2009/48/EG):

Achtung! Scharfe Klingen. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.

Nur unter Aufsicht eines verantwortungsvollen Erwachsenen verwenden.



Bastelschere Zenoa Sensitiv, blau



Bastelschere Zenoa Sensitiv, grün



Bastelschere Zenoa Sensitiv, lila

Produkt	Ausführung	Länge	Farbe	Anwendung	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Bastelschere Zenoa Sensitiv	spitz	150 mm	farbig sortiert	für Rechtshänder		595010	83595010